



ETC車載器

FNK-M07T

やさしいボディ、すっきりコンパクト



アンテナ分離型



四輪車専用



音声/LED



DC12/24



履歴確認



アンテナ
設置兼用



アンテナLED



有効期限通知

FURUNO

www.furuno.com



FURUNO

やさしいボディ、すっきりコンパクト



ETC車載器

FNK-M07T



アンテナ分離型 (音声ガイド機能付き/ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ)

本体寸法	(W)66.0mm×(D)86.3mm×(H)22.8mm 最薄部17.3mm
アンテナ寸法	(W)32.4mm×(D)32.4mm×(H)12.5mm
アンテナケーブル長	3.5m(車内専用アンテナ)
本体質量	約60g(電源ケーブル含まず)
LED表示	ETC利用可否・ゲート通過可否など
告知方式	音声/LED
入力電圧/消費電力	DC12V/50mA・DC24V/30mA(待機時)
使用温度範囲	-30℃～+85℃



■アンテナ設置条件

- フロントガラス**
- フロントガラス(ルームミラー付近)に貼り付け・設置位置が地上2m以下
 - 貼付面の傾斜角が水平面を基準に20°～60°の範囲
 - アンテナ部ETCロゴ(LEDランプ側)を車内側に向け貼り付け
- ダッシュボード**
- 車両の中心から50cm/左右25cm(バス・トラック80cm/左右40cm)以内の範囲・フロントガラスからアンテナまで10cm以上・アンテナ傾き範囲は水平面より前方方向0～30°左右0±10°の範囲・アンテナユニットケーブルが出ている面を進行方向にしたとき左右0±10°の範囲
 - アンテナ部ETCロゴの無い面を上となるように貼り付けてください

- 付属品
- 取付用両面テープ・アンテナ用両面テープ・アンテナユニット・取扱説明書兼保証書
 - 1Aヒューズ付き電源ケーブル(2m)・ケーブルクランプ・タイラップ

■車載器セットアップ申込書証明書記載内容

型式	FNK-M07T
型式登録番号	0543
製造者	古野電気株式会社

※この車載器では通行料金や利用履歴の確認はできませんが印刷はできません。クレジットカード会社から送られる利用明細書で利用実績をご確認ください。

製品特長



LEDランプ
スイッチ(音声・履歴)

コンパクトサイズの本体と2WAYタイプのアンテナで便利に快適

コンパクトサイズ・シンプルデザインを採用したボディは、車内への設置もスマートに。アンテナは、フロントガラス貼付とダッシュボード貼付の兼用タイプで、車種を問わず幅広くご使用いただけます。

LED機能



本体LEDで車載器の状態を案内します。また、新採用のアンテナLEDでカードの挿入状態がひと目で確認できます。

設置例



本体/運転席・助手席の目立たない場所に



アンテナ/フロントガラスに



アンテナ/ダッシュボードに



安全に関する
ご注意

- フロントガラスが熱線反射ガラス等、特殊加工されたガラスの場合はご利用できません。
- オートバイ等の二輪車にはご使用になれません。
- ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。

ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付作業費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずねください。

古野電気株式会社

製造販売業者 古野電気株式会社 システム機器事業部

〒662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目20番 TEL.0798-33-7510 FAX.0798-33-7511

www.furuno.com

カスタマーセンター

0120-66-6142

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00
(土日祝日・弊社休日を除く)

■お問い合わせ