

FURUNO

上質の煌めき。上質のエスコート。



ETC車載器

FNK-M05

プリリアントブラック



アンテナ分離型



四輪車専用



音声/LED



DC12/24



履歴確認



ETC導入の手続き

ETCカードのお申し込み	セットアップ	取り付け	手続き完了
クレジットカード会社等が発行するETCカードを取得します。ETCカードは個人または法人単位で取得でき、名義人のみが使用可能です。	車載器には車両情報をインプットする必要があります。これは車両タイプごとに適正な料金をお支払い頂くために採用されたシステムですので、ひとつの車載器を複数の車両で共有することはできません。	車載器・アンテナユニットを車に取り付けます。	発行されたETCカードを車載器に挿入すると、すぐにご利用できます。

ETC導入のメリット

時間帯割引	ETCマイレージサービス
<p>早朝・夜間割引 最大50%OFF</p> <p>◎入口または出口の料金所を22時～6時の間に通過した場合。◎NEXCO東/中/西日本が管理する高速国道のうち、東京・大阪近郊の大都市近郊区間を最低1区間走行した場合。◎1回の走行距離が100Km以内まで。</p> <p>通勤割引 最大50%OFF</p> <p>◎入口または出口の料金所を6時～9時の間、または、17時～20時の間に通過した場合。◎NEXCO東/中/西日本が管理する高速国道。ただし、東京、大阪近郊の大都市近郊区間は割引対象外。◎午前・午後それぞれ1回限り適用。◎1回の走行距離が100Km以内まで。</p> <p>深夜割引 最大40%OFF</p> <p>◎0時～4時の間、NEXCO東/中/西日本が管理する高速国道を走行した場合。</p>	<p>ETCによる高速国道などの通行料金に応じてポイントが貯まり、そのポイントを無料通行分として交換いただけるサービスです。</p> <p>ETCマイレージサービスをご利用の場合は、インターネットサービスでポイント残高をはじめ、通行料金、利用履歴などの照会ができます。</p> <p>※このサービスは、事前にインターネットや郵送によるお申し込みが必要となります。お問い合わせ・お申し込みは、下記の専用ホームページまで。 http://www.smile-etc.jp/</p> <p style="text-align: center;">その他ETCに関する情報は、 ETC総合情報ポータルサイト http://www.go-etc.jp/</p>

仕様



アンテナ分離型（音声ガイド機能付き、フロントガラス貼付専用アンテナ）

本体寸法	(W)70mm×(D)116.3mm×(H)17.6mm ※最薄部10.5mm
アンテナ寸法	(W)30.2mm×(D)30.2mm×(H)18.4mm
アンテナ長	3.5m(車内アンテナ)
本体重量	150g以下(取付プレート、電源ケーブルを含む)
告知方式	音声/LED
入力電圧/消費電流	DC12V/70mA、DC24V/40mA(待機時)
使用温度範囲	-30℃～+85℃

アンテナ設置条件

- フロントガラス(ルームミラー付近)に貼付。 ●設置位置が地上2m以下。
- 貼付面の傾斜角が水平面を基準に20°～60°の範囲。

付属品

- ◎取付プレート ◎取付プレート用両面テープ ◎3Aヒューズ付き電源ケーブル
- ◎ケーブルクランプ、タイラップ ◎保証書兼取扱説明書 ◎アンテナユニット

※外観・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
※この車載器では通行料金や利用履歴の確認はできませんが印刷はできません。クレジットカード会社から送られる利用明細書で利用実績をご確認ください。

オプション



ダッシュボード専用アンテナ 40S3228

ダッシュボード専用アンテナは、FNK-M05のアンテナ取付条件に適合しない場合のオプションアンテナです。



※ダッシュボード専用アンテナはHPより申込用紙をダウンロードしてお申込みください。または、カスタマーセンターまで。
ご注文の際、「型式:FNK-M05用ダッシュボード専用アンテナ」とご指定ください。

本体寸法	(W)29mm×(D)29mm×(H)8.8mm ※両面テープ含まず
アンテナ長	3m(車内アンテナ)
本体重量	約55g
使用温度範囲	-30℃～+85℃

※外観・仕様に関しては予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

設置例



★ご購入の前に

- 仕様および外観は機器改良のため予告なく変更することがあります。
- 当製品をお買い上げの場合、取付作業費、オプション、消費税等は別途ご請求させていただきます。
- 印刷物と製品とでは多少色合いが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- このカタログの内容詳細については販売店または当社におたずね下さい。

- お問い合わせは

古野電気株式会社

製造販売業者

古野電気株式会社 システム機器事業部

662-0934 兵庫県西宮市西宮浜2丁目20番 TEL. (0798)33-7510 FAX. (0798)33-7511

www.furuno.co.jp

カスタマーセンター 受付時間 9:00～17:00 土日祝日・弊社休日を除く

0120-66-6142

FAX 0798-35-0578